

## **Kurzinformation Ladevorgang / Umgang mit Batterien für Geräte mit batterie-elektrischem Hub und Fahrtrieb:**

- Generell verlieren Batterien auch im nichtgenutzten Zustand an Ladung. Um eine Schädigung oder Tiefentladung der Batterien zu vermeiden ist der **Ladezustand wöchentlich zu kontrollieren.**
- Leuchten nur noch **3 LED**, ist der Kran mittels des beiliegenden Ladekabels mit einer standardmäßigen Steckdose zu verbinden und vollständig zu laden.  
->> genaue Beschreibung in der beiliegenden Betriebsanleitung „Punkt 6.3 Batterie und Ladegerät“.
- Um die Entladung minimal zu halten, ist der Kran für den Stillstand über einen Zeitraum ab 30 Minuten am **Schlüsselschalter** (Hauptschalter) **auszuschalten.**
- Bitte beachten Sie, dass die Abstände der nötigen Ladezyklen je nach Nutzungsart und Umgebungstemperatur unterschiedlich ausfallen können und somit eine regelmäßige Kontrolle des Batteriestandes nötig ist.
- Diese Kurzinformation ersetzt NICHT das Lesen der kompletten Betriebsanleitung