

Zusatz zur Original-Bedienungsanleitung

HB300GKNF816



Fabriksnummer #



Lesen Sie vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung und Zusätze!

Before using the machine read the instruction manual and additional instruction!

Lisez le manuel d'opération avant utiliser la machine!

HUBVORGANG

- Das Gerät ist für den **gelegentlichen** Gebrauch mit einem einfachen Kompaktaggregat ausgerüstet. Zum Heben ist der an der Säule befestigte Pumpenhebel auf die Pumpe aufzustecken:



Befestigung Hebel an der Säule



Aufstecken Hebel zum Pumpen

- Nun können Sie durch Auf- und Abbewegung des Hebels die Last anheben. Hierbei stets einen leichten Druck in Richtung Hydraulik ausüben, damit der Hebel nicht aus der Aufnahme herausrutscht – nie am Pumpenhebelverlängerer ziehen!

WARNUNG!



- Wenn sich der Pumpenhebel nur schwer bewegen lässt oder wenn der Kran an der Lenkseite vom Boden abhebt, stellen Sie am Auslegerverlängerer die nächsthöhere Tragkraft ein – **niemals den Pumpenhebel zusätzlich verlängern und niemals mit zwei Personen pumpen!** Ansonsten werden die Tragelemente gefährlich überlastet und der Kran kann umkippen.

ACHTUNG!



- Der Pumpenhebelverlängerer muss nach jedem Hubvorgang abgezogen und an der Säule befestigt werden
VERLETZUNGSGEFAHR

ABSENKVVORGANG

- Zum Senken muss der Pumpenhebelverlängerer auf den mit einer Feder gehaltenen Splint umgesteckt werden. Dazu hat der Pumpenhebelverlängerer auf einer Seite Schlitz. Nach dem Aufstecken den Pumpenhebelverlängerer langsam und feinfühlig nach **LINKS** drehen.



- Je nachdem, wie weit das Ventil geöffnet wird, geht der Senkvvorgang schneller oder langsamer. Der Ablasshebel ist mit einer Feder ausgestattet, die das Ventil beim Loslassen des Griffes sofort und automatisch schließen lässt. Trotzdem führen Sie bitte den Ablasshebel zurück, um die Feder nicht übermäßig zu beanspruchen. Sie ist nur als Sicherheitsvorkehrung gedacht. Wenn die Feder kaputt oder ermüdet ist, muss sie sofort ausgetauscht werden.

HINWEIS!



Es ist möglich, dass beim Pumpen je nach Geschwindigkeit und Witterung leichte Quietschgeräusche und ein leichter Ölfilm auftreten. Dies ist konstruktionsbedingt und hat keinen Einfluss auf die Funktion.

Fahren und Parken

- Fahren und Anhalten erfolgen von Hand. Das Modell HB300GKNF816 ist mit einer einfachen Handdeichsel ohne Feststellvorrichtung ausgerüstet.
- Der Bediener hat auf den Fahrweg zu achten. Ferner hat er darauf zu achten, dass der Kran gegen keine Hindernisse, z.Bsp. Türschwellen, Türkanten, Schienen, Steine etc. fährt. Es besteht die Gefahr des Radbruches.



ACHTUNG!

- Bei den Modellen, die über keine Feststellvorrichtung verfügen, hat der Bediener darauf zu achten, dass das Gerät gegen Wegrollen gesichert wird.



HINWEIS!

- Die Standarddeichsel ist beweglich und wird durch eine Schraube gesichert, die das Herunterfallen verhindert. Diese Schraube ist regelmäßig zu kontrollieren. Wenn die Deichsel nicht mehr in der gewünschten Position stehen bleibt, ist die Schraube nachzuziehen oder auszutauschen.